

Рекомендации наших мастеров

Калибровка индикатора уровня газа на Digitonic iQ



Знаете ли Вы, что провести калибровку индикатора уровня газа в блоках Digitonic iQ можно кнопкой «бензин/газ» без подключения компьютера?

Делать это необходимо при пустом баллоне во время заправки:

- при включенном зажигании нажать и удерживать кнопку «Газ/бензин»;
- выключить замок зажигания (не позднее 3сек. с момента нажатия кнопки);
- как только LED индикатор оповестит плавным и повторяющимся нарастанием указателя уровня газа - отпустить кнопку.

По окончании заправки включить зажигание, тем самым завершится процесс калибровки.

Успешная калибровка отображается плавным нарастанием и спадом показаний подсветки LED - от min до max и назад (дважды).

Если калибровка не удалась, то индикатор подсветки LED пятикратно изменится с min на max.